

Für die Nassverklebung benötigen Sie folgende Utensilien:

- Eine Sprühflasche mit entspanntem Wasser (2 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser, kein Konzentrat verwenden!)
- Eine Rakel oder Walze

*Bei komplexen Folienbeklebungen und großen Flächen ist die Nassverklebung **empfehlenswert**. Sie sollte jedoch nur bei einer Verarbeitungstemperatur ab 15°C und auf glatten Oberflächen durchgeführt werden. Bei sommerlichen Temperaturen sollten Sie das Fahrzeug im **Schatten parken** sowie das Auto abkühlen lassen, um die Verklebung durchzuführen.*

So gehen Sie vor:

1) Legen Sie den Aufkleber verkehrt herum auf eine ebene Fläche. Lösen Sie vorsichtig eine Ecke des Trägerpapiers und ziehen Sie es ab. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen nicht miteinander verkleben.

2) Besprühen Sie sowohl die Kleberschicht als auch die zu beklebende Oberfläche (Auto, Bus etc...) großzügig mit Wasser. Hierfür können Sie eine Sprühflasche mit einem feinen Zerstäuber verwenden und das Wasser mit etwas Flüssigseife vermischen.

3) Platzieren Sie den feuchten Aufkleber auf der nassen Oberfläche (Am Anfang kann er noch verschoben werden) und drücken Sie ihn leicht an. Verwenden Sie dann eine Rakel oder Walze, um unter leichtem Druck das Wasser von der Mitte zum Rand hin auszustreichen.

4) Abhängig von der Verarbeitungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Übertragungsfolie nach ca 3 bis 4 Stunden entfernt werden.

5) Bitte beachten: Die volle Klebekraft wird erst nach mehreren Tagen erreicht. Bitte warten Sie anschliessend ca 3 Wochen bevor Sie das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger absprühen.